Vixen®

単一8本用電池ボックス説明書

この電池ボックスは単一乾電池8本にて12Vが得られる仕様となっています。それ以外の電池は使用しないでください。
電池は市販のものを別途お買い求めください（機器の動作時間を長くするためにアルカリ乾電池をお勧めいたします）。

内容物

電池ボックス本体：1個



極性変換コード：1本

電池ボックス極性仕様



ご使用方法

① 黒いケースの中から電池ボックス本体を取り出してください。

② ±の極性に注意して電池をセットしてください。



③ 動作する機器の外部電源端子にしっかりさし込み接続してください（＊）。

（＊）一部の機器では極性の向きが逆となっていますので、この場合は付属の極性変換コードを接続してから電源端子にさし込んでください。なお、各機器の±極性、動作電圧については該当する機器の説明書をお読みください。



【注意】
- 電池は必ず同じ種類のものを使用し、取り替える際は必ず新品電池と交換してください。古いものが混在すると機器の性能が発揮できないことがあります。
- 長期間使用しないときは電池を取り外して保管してください。液漏れの可能性があります。
- ニッカド電池やニッケル水素電池を使用すると電圧が足りず機器が動作できないことがあります。

株式会社ビクセン
〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
［代　　表］TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
［ホームページ］http://www.vixen.co.jp

52キ-5-0.5S-(PIXEL1130)(M)